


JOHNSON®

i-Puffy Cuscino Massaggiante



MC-JS160

MANUALE UTENTE

Questo manuale dovrà essere conservato per una veloce consultazione.
Ti sarà necessario per operare efficacemente ed in totale sicurezza.

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Segui le istruzioni e le precauzioni di base quando utilizzi il prodotto:

PERICOLO – Per ridurre il rischio di scossa elettrica.

Rimuovi sempre la spina dalla presa immediatamente dopo l'uso e prima di pulirlo.

AVVERTIMENTO

Per ridurre il rischio di bruciature, incendio, scosse elettriche o infortuni.

- 1) Questo prodotto non dovrà mai essere lasciato incustodito quando la spina è inserita nella presa. Rimuovi la spina dalla presa quando non in uso e prima di inserire o rimuovere parti.
- 2) Non utilizzare il prodotto sotto a coperte o cuscini. Il calore eccessivo potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o infortuni.
- 3) E' necessaria un'attenta supervisione quando il prodotto viene usato da o vicino a bambini, invalidi o persone disabili.
- 4) Utilizza questo prodotto esclusivamente come descritto nel manuale. Non usare accessori non raccomandati dal produttore.
- 5) Non usare questo prodotto se è stato fatto cadere, se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o se viene immerso in acqua. Il prodotto dovrà essere visionato da un centro assistenza e riparato.
- 6) Non tirare questo prodotto con il cavo di alimentazione né usare il cavo come maniglia.
- 7) Tieni il cavo lontano da fonti di calore.
- 8) Non operare con le prese d'aria del prodotto ostruite. Mantieni pulite le aperture rimuovendo polvere, capelli e sporco in genere.
- 9) Non inserire alcun oggetto nelle aperture.
- 10) Non utilizzare all'aperto.
- 11) Non operare dove vengono usati prodotti per l'aerosol (spray) o dove viene somministrato l'ossigeno.
- 12) Per scollegare, spegni l'interruttore e rimuovi la spina dalla presa.
- 13) Questo prodotto non è adatto a persone con ridotte capacità motorie o mentali né a coloro che non hanno esperienza e conoscenza del prodotto (inclusi bambini), a meno che non ci sia la supervisione di una persona che sia responsabile per la loro sicurezza.
- 14) Bambini dovranno essere controllati per assicurare che non utilizzino il prodotto in modo errato.
- 15) Usa le superfici riscaldate attentamente, potrebbero causare bruciature. Non usare su pelli sensibili o quando c'è cattiva circolazione sanguigna. L'uso del riscaldamento da parte di bambini o persone con ridotte capacità potrebbe essere pericoloso.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI
Questo prodotto è destinato al solo uso domestico.

Come operare

1. Inserisci la spina nella presa o nell'adattatore per auto.
2. Premi l'interruttore per avviare il movimento massaggio in senso orario, premi nuovamente per ottenere il movimento massaggio in senso anti-orario, premi una terza volta per accendere la funzione riscaldamento mentre il movimento di massaggio continuerà, premi una quarta volta per spegnere il massaggio.
3. l'impostazione del timer è di 15 minuti

Dopo l'uso: Si dovrà rimuovere la spina dalla presa quando il prodotto non è in uso.

Posizioni di massaggio



Collo



Palmo



Polpaccio



Coscia



Parte bassa della schiena



Parte alta della schiena





Addome




Piede

Nome e funzione delle parti del prodotto



Adattatore di corrente



Adattatore per auto

Per pulire e mantenere il prodotto

1. Pulire

Prima di pulire il prodotto, assicurati che l'interruttore è spento e che la spina è stata rimossa dalla presa elettrica. Usa un panno asciutto per pulire il prodotto.

Attenzione

- Non usare benzene né solventi o altri detergenti aggressivi per pulire il prodotto.

2. Manutenzione

Assicurati che l'interruttore è spento e che la spina è stata rimossa dalla presa elettrica. Tieni il prodotto pulito e lontano da ambienti umidi.

Parametri tecnologici

Nome: i-Puffy cuscino massaggiante

Modello: MC-JS160

Voltaggio: DC 12V 2A

Potenza: 24W

Made in China



JOHNSON HEALTH TECH CO., LTD.

<http://www.johnsonfitness.com>



Corretto smaltimento di questo prodotto

Questo marchio indica che il prodotto non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici in tutta UE. Per prevenire danni all'ambiente o la salute pubblica dallo smaltimento incontrollato di rifiuti, ricicla il prodotto per promuovere il riutilizzo sostenibile dei materiali. Per smaltire il prodotto usato, contatta i servizi di raccolta differenziata o il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Potranno riciclare il prodotto preservando l'ambiente.